



RC09



RC09OP



OP11



MACCHINA PER RIATTIVARE IL COLLANTE

MACHINE TO REACTIVATE GLUE

MACHINE POUR LA RÉATIVATION DE LA COLLE

MÁQUINA PARA REACTIVAR LA COLA





MACCHINA PER RIATTIVARE IL COLLANTE RC09

Macchina adatta a riattivare il collante sulle suole e sul fondo della scarpa.

La riattivazione della colla sulla suola si ottiene con delle lampade a raggi infrarossi: in pochi secondi portano la superficie della suola alla temperatura necessaria. La riattivazione del collante sul fondo della scarpa si ottiene tramite resistenze elettriche poste al di sotto del piano superiore.

Sul pannello comandi è possibile variare:

- Tempo di accensione delle lampade
- Tempo di pausa (necessario per sincronizzare il ciclo produttivo)
- Temperatura del piano per la riattivazione del fondo scarpa
- Selettore ciclo automatico - manuale



MACHINE TO REACTIVATE GLUE RC09

A machine suitable for reactivating the glue on the sole and bottom stock of the shoe.

An IR lamp reactivates the glue on the sole: in just a few seconds the surface of the sole is heated to the necessary temperature. An electrical resistance is placed beneath the upper to reactivate the glue on the bottom of the shoe.

On the command panel, it is possible to vary:

- The turning-on time of the lamp
- The pause time (necessary to coordinate the productive cycle)
- The temperature of the top to reactivate the bottom stock of the shoe
- Automatic - manual cycle selector switch



MACHINE POUR LA RÉACTIVATION DE LA COLLE RC09

Cette machine permet de réactiver la colle sur les semelles et sur le fond des chaussures. La réactivation de la colle sur la semelle est obtenue grâce à des lampes à l'infrarouge: en quelques secondes la surface de la semelle est portée à température nécessaire. La réactivation de la colle sur le fond de la chaussure est réalisée au moyen de résistances électriques situées au - dessous de la table supérieure.

Le panneau de commande d'allumage des lampes

- Le temps d'allumage des lampes
- Le temps d'arrêt (nécessaire pour rendre le cycle homogène)
- La température de la table pour la réactivation du fond de la chaussure
- Le sélecteur du cycle automatique - manuel



MÁQUINA PARA REACTIVAR LA COLA RC09

Máquina apta para reactivar la cola sobre las suelas y el fondo del zapato. La reactivación de la cola sobre la suela se obtiene con lámparas de rayos infrarrojos: en pocos segundos ponen la superficie de la suela a la temperatura necesaria.

La reactivación de la cola sobre el fondo del zapato se obtiene mediante resistencias eléctricas situadas por debajo del plano superior.

En el panel de control es posible cambiar:

- Tiempo de encendido de las lámparas
- Tiempo de pausa (necesario para homogeneizar el ciclo productivo)
- Temperatura del plano para la reactivación del fondo del zapato
- Selector ciclo automático - manual

POTENZA INSTALLATA

POWER

PUISSEANCE INSTALLÉE
POTENCIA INSTALADA

RC09 5 Kw
RC09OP 8 Kw
OP11 3 Kw



DIMENSIONI

SIZE

DIMENSIONS
DIMENSIONES

cm 70x60x120
cm 80x90x150
cm 56x80x25



PESO

WEIGHT

POIDS
PESO

82 KG
103 KG
21 KG



ALIMENTAZIONE ELETTRICA

POWER SUPPLY

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Trifase

v.220/400 hz.50/60

